




Installation des pilotes des modems Olitec Speed'Com USB V92 "v1/v2/v3" avec Windows Vista 32bits :




- Cliquez sur "rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)" puis sur "Continuer",



- Cliquez sur "Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options."




- Cliquez sur "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé),




- Cliquez sur "Parcourir", sélectionner le dossier où vous avez décompressés les pilotes téléchargés, exemple :

C:\pilotes-speedcomusbv92v1v2v3-vista32

- Cliquez sur "OK", puis sur "Suivant", patientez...



- Vous ne craignez rien, faites nous confiance, cliquez sur "Installer ce pilote quand même", patientez...



- Cliquez sur "Fermer",

Le modem est installé, il est conseillé de redémarrer l'ordinateur et ensuite utiliser ce modem.

Olitec